

TCL

GUIA RÁPIDO

MODELOS

55A400M

65A400M

75A400M

85A400M

98A400M

Leia o Manual Digital para obter mais informações sobre sua TV!

Acesse pelo nosso site oficial:

www.tclsemp.com.br/suporte

Ou capture o QR Code abaixo.



NE: 811918

Parabéns!

Agora você dispõe de um aparelho com mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um **TELEVISOR da TCL SEMP**. Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia este Manual com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. Conserve-o para futuras consultas.

Meio ambiente: A TCL SEMP preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado, se o mesmo vier a ser destinado a recicladores. Toda a embalagem, assim como o Guia Rápido de instruções, é reciclável. Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios adquiridos. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a TCL SEMP recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou rios. A TCL SEMP como empresa socialmente responsável, no âmbito do exercício de sua atividade empresarial, observa todas as normas de proteção ao Meio Ambiente em vigor no país, notadamente as políticas de gerenciamento de resíduos industriais bem como aquelas relativas à Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico pós-consumo (instituída pela Lei 12.305/2010). Como expressão deste firme compromisso, associou-se à **ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos)**, uma entidade Gestora do Sistema Coletivo de Logística Reversa do segmento eletroeletrônico, com as quais vem contribuindo para a adequada gestão de resíduos sólidos pós-consumo, e, portanto, com sua destinação ambientalmente correta. Consulte-a no endereço <http://abree.org.br>, acerca dos pontos de coletas de Produtos Eletroeletrônicos, pós-consumo.

O Descarte adequado de produtos e/ou acessórios TCL SEMP:

Embalagem: A embalagem deste equipamento é composta de calços de isopor, papelão e sacos plásticos, todos materiais recicláveis. Descarte de forma adequada a sua embalagem. Produto: Este produto consiste de materiais recicláveis e reutilizáveis, assim ao final de sua vida útil encaminhe-o para empresas especializadas de descarte ou reciclagem conforme a legislação existente em sua região.

ATENÇÃO: Pilhas e baterias devem ser devolvidas sempre no local da compra ou em pontos de coleta específica para esse fim. A TCL SEMP disponibiliza um canal de comunicação para orientar o consumidor acerca do descarte dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor.

Agradecemos seu contato através da **Central de Atendimento ao Consumidor (CAC)** pelo telefone 0800 7367 825, ou acessando o site <https://www.tclsemp.com.br/sustentabilidade> para conhecer os endereços, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta, em respeito ao meio ambiente.

ATENÇÃO: O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em exposição à radiação perigosa. Este produto pode conter substâncias como chumbo e mercúrio, e não deve ser descartado com o lixo doméstico comum, pois faz parte de um ciclo de reciclagem que ajuda a preservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente.



CUIDADO!

NÃO ABRA O GABINETE DO TELEVISOR, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.



Este símbolo alerta o usuário para a presença de tensão perigosa não isolada no interior do produto, a qual pode ser suficientemente alta para representar risco de choque elétrico.



Atenção: para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou a parte traseira) do aparelho. Não existem componentes reparáveis pelo usuário. Em caso de defeito, entre em contato com a assistência técnica autorizada.




Este símbolo indica que o fusível pode estar conectado ao condutor neutro, sendo necessária a desconexão completa da rede elétrica para garantir a desenergização dos condutores de fase.


INSTRUÇÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As imagens utilizadas neste material são apenas ilustrativas e podem ser diferentes do produto físico.

Evite qualquer contato ou pressão sobre a tela durante o manuseio do televisor, conforme ilustrado na figura a seguir:



Remoção do filme protetor da moldura e da película protetora da tela



A. Remova completamente o filme protetor ao redor da moldura.

B. Remova a película protetora da tela, puxando-a apenas pela 'aba' localizada no canto superior direito.

Precauções

- Leia atentamente as instruções a seguir antes de utilizar sua TV. Guarde este guia para consultas futuras.
- Para evitar acidentes e ferimentos indesejáveis, não obstrua, nem cubra as aberturas de ventilação na parte de trás do aparelho.
- Ao transportar o televisor, mantenha-o na posição vertical.

Cabo de alimentação e cabo coaxial

- Ao conectar o cabo de alimentação, certifique-se de que o plugue esteja completamente inserido na entrada correspondente da TV.
- Não permita que qualquer peso seja colocado em cima do cabo de alimentação e do cabo coaxial (antena/cabo).
- Proteja o cabo de alimentação e cabo coaxial para que não sofra nenhum tipo de estresse físico ou mecânico (torções, esmagamentos e etc.) evitando assim, danos ou acidentes indesejados.

Precauções na utilização das pilhas

- Utilize apenas pilhas alcalinas do tipo AAA
- Insira as pilhas respeitando a polaridade correta
- Não misture pilhas novas com usadas
- Não utilize pilhas recarregáveis
- Não exponha as pilhas ao calor excessivo
- Não tente recarregá-las ou abri-las pois poderá causar vazamento ou explosão
- Retire as pilhas do controle remoto se não for utilizá-lo por um longo período.

Configuração Inicial

Ao ligar a TV pela primeira vez, o assistente de configuração inicial irá guiar você durante todo o processo utilizando o controle remoto ou por meio do aplicativo Google Home em um aparelho celular.


Para acesso a todos os recursos do Google TV, é necessário configurar uma conta Google e uma conta TCL gratuitas e concluir o assistente de configuração inicial.

INSTALANDO OS PEDESTAIS

55 / 65 / 75 / 85


Antes de iniciar a montagem do pedestal, apoie cuidadosamente o televisor, com a frente voltada para baixo, em uma superfície plana e macia (pode ser coberta com uma toalha ou um cobertor).

Cada pedestal é composto por duas partes, base de apoio e coluna vertical. Alinhe os furos da base e da coluna e, com uma chave apropriada, aperte firmemente os três parafusos fornecidos.




Nota: Após a fixação, aplicar o pé de borracha no alojamento central.

Antes de fixar os pedestais ao televisor, note que cada pedestal possui duas opções de altura; insira os pinos dos pedestais nos furos na parte traseira do televisor. **Escolha a mesma opção de altura para ambos.** Aperte os parafusos firmemente com uma chave apropriada.




Com a TV montada, você pode utilizar presilhas plásticas fornecidas para organizar os cabos de energia e de conexão.




98

Mantenha a TV na posição vertical, apoiada pelo calço inferior, para instalar os pedestais. São necessárias três pessoas para realizar a instalação. Separe as capas de acabamento para fixar os parafusos do pedestal. Cada pedestal possui duas opções de altura; escolha a mesma opção para ambos.




Com a TV montada, observe que os pedestais possuem guias para passagem. Passe os cabos de energia e de conexão por essas guias e feche com a capa de acabamento.




SUPORTE DE PAREDE

1. Retire os pedestais caso estejam montados na TV e guarde-os para uso futuro.
2. Utilize os orifícios indicados nas ilustrações a seguir para a fixação do suporte de montagem de parede. Os 4 parafusos não devem penetrar mais nem menos do que o indicado na tabela abaixo.
3. Remova os parafusos presentes nos furos próprios para fixação do suporte de parede e guarde-os. A quantidade de parafusos pode variar.
4. Posicione os suportes de parede alinhados aos furos da TV e aperte os parafusos firmemente usando uma chave apropriada.

Para o modelo 98, mantenha a TV apoiada nos calços inferiores ao instalar o suporte. São necessárias duas pessoas para segurar a TV e uma terceira para fixar o suporte de parede.



5. Para organização dos cabos, encaixe as 4 presilhas fornecidas nos furos indicados.



Modelo	LxA (mm)	Parafuso	Penetração dos Parafusos (mm) Mínimo Máximo	
55"	400x400	M6 x 4 peças	12	14
65"	400x400	M6 x 4 peças	12	14
75"	400x400	M6 x 4 peças	12	14
85"	600x400	M8 x 4 peças	15	18
98"	600x400	M8 x 4 peças	18	20

LIGAR/DESLIGAR TV

Ligando e Desligando sua TV


Se as pilhas do controle remoto estiverem descarregadas, você poderá usar o botão no seu aparelho de TV.

Sua TV possui apenas um botão físico . Ele funciona exatamente como o botão Power On / Standby ou como um controlador multifuncional. Você pode ligar a TV pressionando o botão localizado na parte inferior central do aparelho. Enquanto estiver ligada, pressione para exibir o menu multifuncional.

Para colocar a TV no modo Standby, pressione a tecla correspondente no controle remoto. A TV permanecerá ligada, porém com baixo consumo de energia. Para desligar completamente a TV, desconecte o cabo de alimentação da tomada.

Interruptor do Microfone

Sua TV possui um microfone integrado que permite enviar comandos de voz ao sistema. É possível ativar ou desativar o microfone do controle de voz da TV por meio do interruptor localizado ao lado do botão Liga/Desliga.



ENTRADAS



USB
2.0 / 3.0



LAN



HDMI
1/2/3/4



CABLE IN/
ANTENNA IN




SPDIF/
OPTICAL

Notas:

A localização e o nome indicado das entradas podem variar de acordo com o modelo de Televisor.

Alguns modelos podem não possuir algumas portas de acesso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA DE TRANSMISSÃO: PAL-M/PAL-N/NTSC/DTV (ISDB-T)					
CANAIS DE RECEPÇÃO: VHF: 2 a 13 UHF: 14 a 69 TV a Cabo: Super Band (J a W) Mid Band (A-8 a A-1, A a I)					
RESOLUÇÃO MÁXIMA: UHD 3840 x 2160 pixels					
PESO COM PEDESTAL:					
55" 13,1kg	65" 17,7kg	75" 24,4kg	85" 33,1kg	98" 53,9kg	
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127-220 V - 50/60 Hz Automático					
CONSUMO: Verificar etiqueta na tampa traseira do televisor Consumo Stand by: < 0,5W					
POTÊNCIA DE ÁUDIO ALTO FALANTES:					
55" 2x10W	65" 2x10W	75" 2x10W	85" 2x10W	98" 2x10W	
DIMENSÕES DO APARELHO*					
					
*Imagem meramente ilustrativa. Dimensões de A a F em milímetros.					
	55"	65"	75"	85"	98"
A	1228	1446	1668	1892	2180
B	710	833	959	1086	1250
C	40	40	40	42	45
D	763/793	883/913	1010/1040	1135/1165	1280/1310
E	295	295	350	350	420
F	863	863	863	863	1661
G	Modelo		Tamanho		Diagonal Visual
	55"		55" (140cm)		139cm
	65"		65" (165cm)		164cm
	75"		75" (191cm)		190cm
	85"		85" (216cm)		215cm
	98"		98" (249cm)		248cm

LICENÇAS (Podem variar de acordo com o modelo)



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio e o símbolo D duplo são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricados sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright 1992-2024 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

HDR

O televisor possui a tecnologia HDR (High Dynamic Range) ou alto alcance dinâmico é um recurso capaz de deixar a imagem do televisor com uma alta qualidade e excelentes resultados em brilho e contraste para não perder nenhum detalhe em cenas claras ou escuras.




Fabricado sob licença de DTS, Inc e/ou seus afiliados. Para patentes DTS, consulte <http://xperi.com/dts-patents/>. DTS, o logo DTS, DTS-X, o logo DTS-X, VirtualX e o logo DTS VirtualX são marcas registradas ou marcas comerciais da DTS, Inc e/ou seus afiliados nos Estados Unidos e/ou outros países. © DTS, Inc e seus afiliados. Todos os direitos reservados.



Os termos e expressões "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface" e "Trade dress da HDMI", e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

ITENS INCLUSOS (Figuras ilustrativas)

 1 Controle Remoto RC813A	 2 Pilhas AAA (Item cortesia)*	
 1 Guia Rápido	 1 Cabo de alimentação com isolamento duplo	
 2 Pedestais (Base e Coluna)	 4 Presilhas Plásticas	
 6 Parafusos ² M5x38mm (98'') ø5mm	 6 Parafusos ¹ M4x15mm (55'')/65'') ø4mm	 6 Parafusos ² M5x25mm (55'')/65'') ø5mm
 6 Parafusos ¹ M4x20mm (75'')/85'') ø4mm	 6 Parafusos ² M5x30mm (75'')/85'') ø5mm	¹ Para fixar a base na coluna do pedestal. ² Para fixar o pedestal no aparelho.
<i>*Nota: as pilhas fornecidas como cortesia destinam-se apenas aos primeiros dias de uso do televisor. Para garantir o desempenho ideal do controle remoto, substitua-as por pilhas alcalinas.</i>		

HOMOLOGAÇÃO ANATEL



INCORPORA PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL SOB NÚMERO:
08920-25-12628
MÓDULO: WKCT2TM2501



INCORPORA PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL SOB NÚMERO:
10767-24-10435
MODELO: RC813A

Para maiores informações, consulte o site da Anatel:
www.gov.br/anatel/pt-br

Res.680 "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

ATENÇÃO

"Conforme lei federal nº 11.291/06, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a potência superior a 85 decibéis"



A marca e os logotipos do Bluetooth são registrados e propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela TCL estão sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.



Google Assistant



PRIVACIDADE

O consentimento e os termos e condições de privacidade estão disponíveis durante a configuração inicial. Caso necessite alterá-los ou consultá-los, acesse o menu de privacidade em: Configurações > Privacidade > Termos e privacidade.

DECLARAÇÃO LEGAL DO FABRICANTE

O seu aparelho Televisor ("Smart TV") possui diversos recursos apresentados por meio de aplicativos e/ou conteúdos ("Serviços"), porém, alguns dos mencionados serviços podem não estar disponíveis em todos os modelos de Smart TVs ou em todos os países. Alguns destes Serviços podem exigir contratação mediante o pagamento de taxas de adesão, de responsabilidade exclusiva dos proprietários e provedores dos Serviços. Favor acessar o nosso site para mais informações sobre o modelo de seu aparelho Smart TV e seus respectivos serviços. Os mencionados Serviços e a disponibilidade de seus conteúdos através do seu Smart TV estarão sujeitos a alterações periódicas sem aviso prévio, estabelecidas por seus proprietários.

Todos os serviços acessíveis através do seu Smart TV pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos autorais, patentes, marcas e/ou outros direitos de propriedade intelectual. Tais serviços devem ser utilizados somente para uso pessoal ou doméstico, sendo vedada a utilização comercial. É vedado também o uso de quaisquer Serviços e seus conteúdos de forma não autorizada pelo proprietário ou provedor do mesmo. Sem limitar as disposições acima, salvo com a expressa autorização, o usuário não poderá modificar, copiar, publicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, ou fazer o uso indevido ou distribuir quaisquer dos Serviços e seus conteúdos fornecidos no seu Smart TV.

O usuário reconhece e concorda expressamente que os Serviços poderão ser alterados, suspensos, removidos, encerrados, interrompidos, ou desativados a qualquer momento, sem aviso prévio, e a fabricante não oferece qualquer garantia de que permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Os Serviços e seus conteúdos são transmitidos por terceiros através de redes e meios de transmissão, os quais a fabricante não gerencia. Sem prejuízo da generalidade deste termo de responsabilidade, a fabricante isenta-se expressamente de qualquer obrigação ou responsabilidade relacionada à alteração, interrupção,

desativação, remoção ou suspensão de qualquer conteúdo ou Serviço disponibilizado no seu Smart TV. A fabricante poderá ainda impor limites à utilização ou ao acesso de determinados conteúdos, sem aviso prévio ou responsabilidade. A fabricante deste aparelho Smart TV não se responsabiliza pelo atendimento ao cliente relacionado aos Serviços. Quaisquer dúvidas ou solicitações de assistência nestes casos deverão ser direcionadas diretamente ao respectivo proprietário ou provedor dos Serviços.

O usuário reconhece e concorda que a fabricante e os proprietários e provedores dos Serviços disponibilizados podem recolher e utilizar dados técnicos e informações relacionadas, incluindo, mas não se limitando, às informações técnicas sobre este Smart TV, sistema, software, aplicativos e periféricos, para facilitar o fornecimento de atualizações de software, suporte ao produto e outros serviços. A fabricante e os proprietários dos conteúdos e Serviços podem utilizar tais informações desde que elas estejam em um formato que não identifiquem o usuário pessoalmente e apenas com o objetivo de melhorar seus produtos, tecnologias e serviços.

Nota: Utilizar as funções especiais para alterar o tamanho da imagem exibida (por exemplo, alterar altura/largura) com a finalidade de exibição pública ou ganho comercial poderá infringir as leis de direitos autorais.

Notas importantes sobre sua TV

A tecnologia empregada na fabricação do televisor, com tela de cristal líquido e iluminação LED, é de altíssimo nível de precisão. No entanto, alguns "dots" (pontos de luz ativos da tela) podem permanecer constantemente apagados, ou acesos nas cores vermelha, verde e azul, efeitos estes inerentes à própria configuração da tecnologia e, portanto, não se constituindo em vício ou defeito de acordo com os padrões normais da indústria.

Notas: Vídeo games interativos que tenham joysticks com tiros de armas e com alvos na tela, podem não funcionar.

CERTIFICADO DE GARANTIA

CAC - Central de atendimento ao consumidor

A TCL SEMP assegura ao consumidor que adquire ou utiliza este TELEVISOR, como destinatário final, garantia contra defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) dias contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo 90 (NOVENTA) dias de garantia legal.

A TCL SEMP restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, seja constatada falha em condições normais de uso.

A TCL SEMP declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela TCL SEMP.

Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.

A TCL SEMP obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde houver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender o TELEVISOR. O consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e pelos riscos de transporte deste aparelho até a oficina autorizada pela TCL SEMP mais próxima (ida e volta).

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

Assistência Técnica e Uso da Garantia

Para mais informações sobre assistência técnica ou para acionar a garantia, acesse o site www.tclsemp.com.br/suporte ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor

Central de atendimento ao consumidor: 0800 7367 825

O avanço contínuo de nossas pesquisas tecnológicas poderá acarretar alterações nas especificações deste aparelho, sem aviso prévio. Estes aparelhos de TV são passivos de atualização de software, para mais informações, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor.

TCL SEMP

