

PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.

PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, INCÊNDIO OU DESCARGA ELÉTRICA, SEMPRE SE LEMBRE:

1. Não use este produto quando utilizar banheira ou chuveiro.
2. Não mergulhe este aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
3. Se acidentalmente cair na água, retire o plugue da tomada imediatamente.
4. Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas ou quando não estiver usando sapatos.
5. Não utilize o produto no banheiro se este estiver com vapor ou com as paredes ou chão molhados.
6. Não coloque este aparelho em lugares onde possa cair em recipientes com líquidos (banheiras, chuveiros e etc).
7. Não utilize este produto se ele não funcionar corretamente, se tiver o cabo de alimentação de energia danificado ou apresentar ruptura em alguma de suas partes. Leve a uma assistência técnica autorizada para que seja feita uma revisão.
8. Não enrola o cabo ao redor do tubo modelador quando ainda estiver quente.
9. Algumas áreas do aparelho esquentam durante o uso, por isto, evite o contato entre o tubo modelador quente e a pele, especialmente rosto e nuca.
10. Nunca guarde este produto se ainda estiver quente ou se estiver com o plugue na tomada. Retire o plugue da tomada e espere esfriar para guardá-lo.
11. Não permita que crianças utilizem o aparelho se não houver uma pessoa adulta para supervisioná-las. Também é necessária supervisão quando o produto estiver em mãos de uma pessoa com necessidades especiais.
12. Mantenha o cabo longe das áreas quentes do aparelho.
13. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
14. Não transporte ou desconecte da tomada puxando o cabo de alimentação de energia.
15. Utilize o aparelho só para fins específicos, não utilize dispositivos ou acessórios modificados, que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
16. Não guarde este aparelho em lugares úmidos.



PRODUTO DESTINADO A ADULTOS

IMPORTANTE:

- Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente este manual de instruções.
- Mantenha aparelho em um lugar fresco e arejado.
- Não lavar e nem manusear este aparelho em contato com água.
- Nesta embalagem você encontrará o manual de instruções, a garantia do produto, o cartão de serviços, uma escova para limpeza do aparelho e o cabo de alimentação. Por favor, guarde cuidadosamente estes acessórios.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Assegurar que as crianças sejam vigiadas para que elas não brinquem com o aparelho.

MODELADOR GA.MA ITALY

COMO USAR O MODELADOR CERAMIC NANO TOURMALINE NEW

Conectar o aparelho à tomada e aguardar uns minutos até que chegue à temperatura desejada.

O cabelo deverá estar seco em quase sua totalidade. Separar uma mecha grande para cachear e penteá-la para desembaraçá-la. Enrolar a ponta da mecha ao redor do tubo modelador, usando a sua mão como guia, e depois girar o tubo na direção da cabeça, como se fosse um rolo.

Mantê-lo no lugar entre 10 e 20 segundos e depois soltar suavemente. Para obter cachos mais leves mantenha o aparelho entre 5 a 10 segundos. Para adquirir mais volume e movimento, separar algumas mechas de cabelo e penteá-las suavemente desde a raiz até a ponta.

Este produto é apto para ser utilizado em cabelo natural, descolorido ou tingido. Um cabelo natural ou tingido precisa de 10 a 20 segundos enrolado no tubo modelador para conseguir bons resultados, pelo contrário um cabelo de tipo grosso pode precisar de mais alguns segundos. Na prática um pouco de experimentação permite obter os melhores resultados segundo cada tipo de cabelo.

Este aparelho pode ser utilizado em perucas feitas de cabelo natural. Porém não o utilize em cabelo ou perucas artificiais, pois poderia derretê-los devido à temperatura alcançada pelo tubo modelador. Não utilizar em cabelo que tenha sido tratado com spray ou fixador, pois estas substâncias poderiam grudar-se no tubo, diminuindo sua efetividade.

LIMPEZA

1. Desconecte o aparelho e deixe esfriar por completo antes de limpá-lo.
2. Lavar com um pano úmido utilizando sabão neutro. Não utilizar detergentes fortes, solventes ou abrasivos.
3. NÃO MERGULHE ESTE APARELHO EM ÁGUA NEM EM OUTRO LÍQUIDO PARA LIMPÁ-LO
4. Secar completamente o aparelho antes de utilizá-lo.

ADVERTÊNCIA

- Nunca deixe o aparelho na tomada quando não for utilizado ou o usuário estiver ausente.
- Não usar em ambientes onde esteja se utilizando aerossol (spray).
- Utilize este equipamento só para fins aos quais foi desenvolvido, como estão descritos neste manual.
- Não coloque objeto nenhum nas aberturas deste aparelho.
- Não ponha o produto ligado ou ainda quente sobre superfícies acolchoadas, que não resistam calor (plásticos, tecidos vinílicos, etc) ou sobre superfícies inflamáveis, pois poderiam deteriorar-se ou originar sinistros ou acidentes.
- Respeite as normas de segurança durante tudo seu uso.
- Os acessórios do aparelho estão quentes sempre que se encontre conectado; tome cuidado ao manipulá-lo.



- 1) Ponta refrigerada.
- 2) Tubo Modelador de cerâmica revestido com Nano partículas de Turmalina.
- 3) Luz indicadora de funcionamento.
- 4) Botão liga/desliga
- 5) Corpo ergonômico
- 6) Cabo Giratório
- 7) Cabo de 2m

CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:

DATA DA COMPRA: / /

CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,

b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição.

Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II – Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

• Permitir quedas sobre superfícies rígidas;

• Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

• Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:

• Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

• Frete de envio e recebimento do produto;

• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.

CERTIFICADO DE GARANTIA

III - Condições para a Garantia ser exercida

3.1 - No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/importador;

3.2 - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca de assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibidos no item II.

IV - Recomendações

4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.

4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos "a função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes".

4.3 - Nunca usar o aparelho dentro de água e/ou outros líquidos salvo quando permitido o seu uso nessas condições pelo fabricante/importador (vide manual de instruções e embalagem).

4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se à Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se à uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato com a mesma.

SAC: 0800-724-4262, ou enviar email para sac@gamaitaly.com.br

Validade:
Produto não perecível

G.A.M.A.
ITALY PROFESSIONAL

G.A.M.A.
ITALY PROFESSIONAL

G.A.M.A.
ITALY PROFESSIONAL

Através do site www.gamaitaly.com.br você pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso, basta acessar o Fale Conosco, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário.
A GA.MA Italy terá o maior prazer em responder!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para encontrar a assistência técnica mais próxima de você, basta acessar o nosso site: www.gamaitaly.com.br
Ou entrar em contato pelo telefone: 0800 724 4262



SAC: 0800 724 4262
G A M A

sac@gamaitaly.com.br

Importado por:
CNPJ 07.293.118/0002-85

Siga nossos perfis nas redes sociais e acompanhe todos os lançamentos, eventos e conteúdos exclusivos GA.MA Italy:

- facebook.com/gamaitaly.brasil
- twitter.com/cabelocuidado
- instagram.com/gamaitaly
- www.gamaitaly.com.br
- gamaitalybrasil

Modelos:
RGSTD-N 19
RGSTD-N 25
RGSTD-N 33

Modelador CERAMIC NANO TOURMALINE NEW

